

新発売!! 彩光 Ⅲ(スリー)

扉にローソク芯が固定されているため 扉を開ければ 遮るものがないため ローソクに火を灯すことが簡単になりました。

※ 姉妹品 2種

彩光 Ⅱ



彩光 フリー



取り付け方法は 簡単

①



石のローソク立 窓枠の底部に 彩光Ⅲをコノ字にはめ込む

②



石のローソク立 窓枠の上部に 彩光Ⅲあレバーを矢印のように上げる

③



あとは 彩光Ⅲの扉を閉めるだけ。

石のローソク立の枠サイズの許容範囲を縦130mm~140mm 横50mm~75mmまで広げました。

藤栄研材工業株式会社