

Fuji ユーザマニュアル

フラックスチッパ

型 式 : FCH-25, -25B



FCH-25



FCH-25B
(エアダスター付)

主要諸元

型 式	打撃数	ピストン径	ピストン ストローク	全 長	質 量	空気消費量 (打撃時)	給気口 ねじ寸法	ホース呼び径
	Hz	mm	mm	mm	kg	m ³ /min		mm
FCH-25	60	25	20	204	1.5	0.18	Rc 1/4	9.5
FCH-25B	60	25	20	239	1.7	0.18	Rc 1/4	8.0

※主要諸元は、空気圧力0.63MPa(6.3kgf/cm²)時の数値です。

※本製品にはタガネは付属しておりません。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2372
フリーダイヤル FAX (06) 6972-2250

首都圏 (営) ☎ (045) 595-9923 大 阪 (営) ☎ (06) 6972-2353
千 葉 (営) ☎ (0438) 30-7735 兵 庫 (出) ☎ (078) 926-1001
北関東 (営) ☎ (0285) 23-2331 広 島 (営) ☎ (082) 294-2334
仙 台 (出) ☎ (022) 771-5172 四 国 (出) ☎ (0877) 49-9393
名古屋 (営) ☎ (0561) 56-1261 九 州 (営) ☎ (0942) 35-8501

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ド
リ
ル
／
タ
ッ
パ

チ
ッ
パ
／
ハ
ン
マ

モ
ー
タ
／
ト
ク
シ
ュ
キ

ス
イ
シ
ョ
ウ
ヒ
ン

